

M. Isotalo
14.03.2017

- S = orkesterin sähkönsyöttö, 3x32A / 3x16A / shukot 16A
- S = orkesterin sähkönsyöttö, 1 kpl 3x16A, shukot 16A
- ▶▶ = Lava, päätevahvistimet / mikseri, liitäntärasia snake 7x XLR
- ▶▶ = Ravintola, päätevahvistin
- = Orkesterin liitäntäpiste (XLR) äänentoistojärjestelmään

